



a

b







c

d


1




2




3




4-A



4-B



5



Ruijie | Reyee

Ruijie | Reyee

RG-ES116G-L

User Manual

Learn More

تعلم المزيد / Saiba mais / Aprende más

Apprendre davantage / Mehr erfahren / Pelajari lebih lanjut

Scopri di più / Dowiedz się więcej / Узнать больше

เรียนรู้เพิ่มเติม / Daha fazla bilgi edinin / Tìm hiểu thêm



Ruijie Networks Co., Ltd.
Building 19, Juyuanzhou Industrial Park, No. 618 Jinshan Road,
Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China
Technical Support (International) : https://reyee.ruijie.com/en-global/support
Technical Service Center (International) : https://reyee.ruijie.com/en-global/rita
Website (International) : https://reyee.ruijie.com

Switch